

Dräger FPS-COM Kommunikationssystem

Das Dräger FPS-COM ist das erste vollintegrierte Masken-Kommunikationssystem und wurde speziell für die professionelle Anwendung in allen Bereichen der Feuerwehren und Rettungsdienste entwickelt. Der modulare Aufbau dieses Gerätes stellt die flexible Anpassung auf die unterschiedlichen Anforderungen sicher.



Das Dräger FPS-COM zeichnet sich durch eine hohe Sprachqualität aus und bietet damit die Möglichkeit einer perfekten Kommunikation bei Einsätzen unterschiedlichster Art unter Atemschutz. Es erfüllt die hohen Anforderungen der Normen: ATEX / IEC Ex als auch EN 136 und EN 137.

Die technische Ausstattung kann aufgrund des modularen Aufbaus frei gewählt werden. Daher lässt sich dieses Kommunikationssystem auf die unterschiedlichen Bedürfnisse perfekt anpassen.

Es gibt drei Produkt-Varianten des Dräger FPS-COM-Systems:

Variante 1:

- Dräger FPS-VA: das System mit Sprachverstärker (macht die Kommunikation mit dem direkten Umfeld auch ohne Funkverbindung möglich).

Variante 2:

- Dräger FPS-COM: das reine Funk-Kommunikations-System.
 - a) mit integriertem Sprechtafter (PTT - Push-To-Talk-Modul) für Funkgeräte der Modelle Motorola Waris und Jedi.
 - b) mit Standard-PTT-Kabel und Klinkenstecker. Mit Hilfe der externen Dräger-Savox-Sprechtafter (PTT) C-C400 oder C-C500 kann diese

Version mit einer großen Reihe von Funkgeräten – sowohl digital als auch analog – kombiniert werden.

Variante 3:

- Dräger FPS-COM-VA: das Funk-Kommunikations-System mit Sprachverstärker.
 - a) mit integriertem Sprechtafter (PTT - Push-To-Talk-Modul) für Funkgeräte der Modelle Motorola Waris und Jedi.
 - b) mit Standard-PTT-Kabel und Klinkenstecker. Mit Hilfe der externen Dräger-Savox-Sprechtafter (PTT) C-C400 oder C-C500 kann diese Version mit einer großen Reihe von Funkgeräten – sowohl digital als auch analog – kombiniert werden.

Das Dräger FPS-COM steht für alle Dräger FPS 7000-Varianten (ESA, PE, RA, P) zur Verfügung und lässt sich bei vorhandenen Dräger FPS 7000-Masken einfach nachrüsten.


Eine einfache Montage bzw. Demontage erleichtert die Reinigung und Desinfektion. Die Stromversorgung erfolgt über Standard-Batterien vom Typ AAA.

Dräger FPS-COM – ein weiteres Qualitätsprodukt von Dräger.



Dräger FPS-COM Einheit

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Je nach Variante 250 -320 g (ohne Batterie)	
Zulassungen	ATEX  II 1 GD, Ex ia IIC Ga, T4 (-30°C < Ta < +60°C), T5 (-30°C < Ta < +40°C), Ex i a D20 Da, T 130°C (-30°C < Ta < + 60°C), T 95°C (-30°C < Ta < + 40°C), IEC Ex, EN 136 Klasse 3, EN 137	
Batterie	Typen:	AAA, Varta High Energy, Varta Industrial type 4003 - LR03 Duracell PLUS oder Duracell PROCELL (ausschließlich aufgrund ATEX)
	Einsatzzeit:	bis zu 15 - 20 Stunden (abhängig von dem prozentualen Anteil an Sprech- und Stand-by-Zeiten)

BESTELLINFORMATIONEN

	Bestellnummer
Dräger FPS-COM	R 56 800
Geliefert im Komplettsset:	
- Gewählte Version (ohne Maske)	
- elektronische Sprechmembran inkl. Montagering	
- 2x AAA Batterien	
Bei Bestellung ist stets das Maskenanschlussstück mit anzugeben (RA PE, ESA oder P).	
Ersatzteile	
Sprechmembran, elektronisch	R 56 643
Sprechmembran, Montageringe	R 55 746
Batterie AAA Micro	R 56 812
Blinddeckel FPS-COM	R 56 847

Für Ersatzteilbestellungen bitte die Dräger FPS-COM E 1412.955 Ersatzteilliste anfordern.

	COM	VA	Standard PTT-Kabel	Kabel für Motorola Waris	Kabel für Motorola Jedi	Blindkappe
Dräger FPS VA		•				•
Dräger FPS-COM	•		•			
Dräger FPS-COM-VA	•	•	•			
Dräger FPS-COM-PTT (Wa)	•			•		
Dräger FPS-COM-PTT (Je)	•				•	
Dräger FPS-COM-VA-PTT (Wa)	•	•		•		
Dräger FPS-COM-VA-PTT (Je)	•	•			•	

VA = Voice Amplifier, COM = Funkeinheit, PTT = integrierter Push-To-Talk, Wa = Stecker für Motorola Waris Funkgeräte, Je = Stecker für Motorola Jedi Funkgeräte

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info@draeger.com